



BEDIENUNGSANLEITUNG
HPS40 4+2
Female Connector MCC




HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE




1 Bedienungsanleitung – Stecken

1.1 Schritt 1

Stecker [1] auf Aggregatanschluss [2] ansetzen und aufschieben.



TIPP:




Es ist auf die richtige Orientierung/
Ausrichtung zu achten.




1.2 Schritt 2

Stecker mit Kraft bis auf den Anschlag schieben, bis der Rasthaken einschnappt.



TIPP:




Wenn der Stecker nicht auf dem Anschlag ist, bleibt der Rasthaken ausgelenkt. Ein Verschieben der CPA (silbernes Teil) ist nicht möglich.




1.3 Schritt 3

CPA (graues Teil) nach vorne drücken, bis sie einrastet und das geschlossene Schloss sichtbar ist.



TIPP:




Die CPA (graues Teil) ist geschlossen, wenn das geschlossene Schloss und die Pfeile sichtbar sind.

2 Bedienungsanleitung – Lösen

2.1 Schritt 1

CPA (graues Teil) zurückziehen, bis sie einschnappt und das geöffnete Schloss sichtbar ist.



TIPP:




Am markierten Bereich, auf beiden
Seiten gleichzeitig zurückziehen.




2.2 Schritt 2

Rasthaken eindrücken und in dieser Position halten. Stecker abziehen.



TIPP:



Betätigungsfläche der Rasthakens